

ポータブルプレーヤードック

# PDX-50 取扱説明書

## 安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

こに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。お読みになったあと は、保証書と共に使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

#### ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

$\triangle \triangle$	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
$\bigcirc \textcircled{9} \textcircled{8} \textcircled{9} \textcircled{9}$	「~しないでください」という「禁止」を示します。
0€	「必ず実行してください」という強制を示します。

♪ 警告

この表示の欄は、「死亡する可能性または重症を負う可能性が想定される」 内容です。

### 電源/電源コード



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲の コンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くため



下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜く。

- 異常なにおいや音がする。● 内部に水や異物が混入した。そのまま使用すると、火災や感電の原因になる。



電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。
- ステーブルで止めない。● 加工をしない。● 熱器具には近づけない。● 無理な力を加えな

- 。 芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原 因になります。



電源電圧(100 V)で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原 因になります。



本機を完全に主電源から切り離すためには、電 源プラグをコンセントから抜いてください。



## 分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開け

火災や感電の原因になります 修理および調整は販売店にご依頼ください。

### 手入れ



電源プラグのゴミやほこりは、定期的に取り除

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグや金 属部がショートして火災や感電の原因になります。

#### 設置



- 本機を下記の場所には設置しない。
- 浴室・台所・海岸・水辺
- 雨や雪、水がかかるところ
- 加湿器を過度にきかせた部屋

水の混入により、火災や感電の原因になります。



放熱のため、本機を設置する際には:



● 布やテーブルクロスをかけない。● 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。





ーまたは除細動器などを装着 している人から22 cm以上離して使用くださ ر۱.

-スメーカーに影響を与え重大事故につ ながる場合があります。

### 使用上の注意



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れな

感電の原因になります。



本機を落としたり、本機が破損したりした場合 には、必ず販売店に点検や修理を依頼する。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になり



本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧 品・薬品・ロウソクなどを置かない。



●水や異物が入ると、火災や感電の原因となり ます。

●接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷す る原因となります。

ブラウン管を使用したディスプレイの近くでご使用になり万一色ムラや雑音などが生じるときは、本機とディスプレイの距離を離してご使用ください。

## △ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

使用上の注意

手入れ

移動するときは、本機の電源コードを外す。 本機が落下や転倒して、けがの原因になります。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が 発生することがあります。

正常に動作しないときは、電源を入れない状態でしばらく放置してください。

外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明 書をよく読み、説明に従って接続してくださ

―――― 手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。

架物域宗 ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふか ない。また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

NII 140 01 E0000 10 141

感電の原因になります。

移動

### 電源/電源コード



J

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコ 火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に 差し込む



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコ ンセントは使用しない。 感電や発熱および火災の原因になります。



付属のACアダプターを使用する。

それ以外のものを使用すると火災の原因となることがあります。



ACアダプターは つんだりしない。 −は、布や布団でおおったり、つ


熱がこもり、ケースが変型し、火災の原因となることがあります。



不安定な場所や振動する場所には設置しない。



## 設置





直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばや車内など)には設置しない。

# 外装の変形や、内部回路への悪影響が生じて、 火災の原因になります。

#### 車内・屋外での使用上の注意

- 運転中は操作しないでください。
- 炎天下の車内や直射日光の下、またはほこりっぽいところに設置したり放置したりしないでください。

#### 無線に関するご注意

この製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 (光計で奏りない無縁局) 並びにアマチュア無縁局 (光計で奏りる無縁局) が連用されています。 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

#### 音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。 静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに 迷惑をけてしまいます。適当な音量をよがけ、窓を閉めてご使用になるのも一つの方法です。 音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

## はじめに

PDX-50は、iPhoneまたはiPodシリーズ専用のポータブルプレーヤードックです。iPodなどを トランスミッターに接続して無線操作ができます。充電器を使って、充電や長時間の再生が可能 . です。

付属品および各部の名称に記載されている記号(②や6など)は、クイックマニ また に記載されているイラストの記号を表しています。詳しくはクイックマニュアルをご参照くださ (,)

### ■ 付属品

ACアタフター(本体用:DC 15 V、2.66 A)[ <b>3</b> ]	NU40-2150266-13 × 1
電源コード[6]	×1
トランスミッター[ⓒ]	PDX-50TX ×1
充電器[┫]	PDX-50BC × 1
ACアダプター(充電器用: DC 5 V、1 A) [●]	MU12-2050100-A1 ×1
ステッカー	×1
取扱説明書(本紙)	×1
クイックマニュアル	×1

#### ■ 商標

iPod™、iPhone¹

iPodは、米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。 iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

(±4m.polev occa) [\*]





「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満 たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します 「Works with iPhone」とは、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能 基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示しま

アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。

## 各部の名称とはたらき

#### (ボリューム) キー[6]

音量を調節します。

### ステータスインジケーター(LED)[9]

本機 (スピーカー/トランスミッター) の状態を表示します。

LED表示(スピーカー/ トランスミッター)	本機の状態
消灯	スタンバイ。iPhoneまたはiPodが未接続。
一度だけ緑点滅	音量調節中。
緑点滅	iPhoneまたはiPodの接続を確認中。
緑点灯	パワーオン。iPhoneまたはiPodの接続完了。
緑点灯と赤点滅	2秒間だけ赤点滅:対応iPod以外のiPodが接続された状態。 赤点滅が継続:認証失敗の状態。(接続しなおしてください。)
赤点滅	なんらかのエラーが検出され保護回路が作動している状態。 (いったんACアダプターのプラグを抜き、しばらくしてから再度 差し込んでください。)
一度だけ赤点滅	音量が最大か最小です。
赤点滅(緑の状態に関係なく)	iPhoneまたはiPodのバッテリー不足。

### DC IN 15V端子[**6**]

ACアダプター(本体用)を差し込みます。ACアダプターを差し込むと、微弱ながら電気が流れ、スタンバイの状態になります。スタンバイの状態でiPhoneまたはiPodをトランスミッター(PDX-50TX)に接続すると、パワーオンの状態になります。接続を外すと、スタンバイ 状態に戻ります。

## トランスミッター (PDX-50TX) [**@**]

iPhoneまたはiPodを接続します。接続を外すとスタンバイの状態になります。iPhoneまた はiPodはいつでも接続したり外したりすることができます。

### 充電器 (PDX-50BC) [@]


iPhoneまたはiPodのバッテリーを充電します。

#### DC IN 5V端子[●]

ACアダプター(充電器用)を差し込みます。

#### グループセレクト

本体およびトランスミッターのグループを切り替えるときに使用します。



## トラブルシュ・

下記以外の症状が起きた場合は、AC アダプターを外してお買い上げ店、またはお近くの - ビフ切占にお問い合わせくださ!

ヤマ八電気音響サーヒス拠点に		1160
症状	原因	対処
音が出ない。	他の機器に接続されている。	グループセレクトを変えて、他の グループを選択してください。
	グループセレクトが合っていな いため接続していない。	グループセレクトを合わせてく ださい。
	距離が離れすぎている。	トランスミッターとスピーカー の距離を近づけてください。
	周囲に2.4 GHz帯の電波を出す もの(電子レンジ等)がある。	それらの機器から遠ざけて配置 してください。
	iPhoneまたはiPodがトランス ミッターにしっかり接続されて いない。	もう一度しっかり接続しなおし てください。
	iPhoneまたはiPodのファーム ウェアが最新バージョンになっ ていない。	アップル社のウェブサイトから 最新のiTunesソフトウェアを ダウンロードし、iPhoneまた はiPodのファームウェアを最新 バージョンにアップグレードし てください。
	トランスミッターからの電波が 金属や人体で遮られている。	トランスミッターからの電波が 金属や人体で遮られないよう に、持ち方や持つ位置、置き方 や置く位置を変えてください。
	スピーカー本体の電源が入って いない。	ACアダプターを正しく接続しな おしてください。
	iPhoneまたはiPodのバッテリ 一残量が少ない。	iPhoneまたはiPodを充電して ください。
	音量が最小になっている。	スピーカー本体の音量を調節し てください。
	iPhoneまたはiPodとスピー カー本体が接続中です。	接続が完了するまで少々お待ち ください。
	音量が大きすぎて保護回路が 働いた。	音量を下げてください。
iPhoneまたはiPodの音量を 調節しても音量が調節でき ない。	本機が対応していないiPhoneまたはiPodが接続された、またはトランスミッターにしっかり接続されていない。	本機が対応しているiPhoneまた はiPodをお使いになるか、しっ かり接続しなおしてください。
iPhoneまたはiPodをトラン スミッターから外してもス ピーカーの電源が切れない。	他の機器に接続されている。	他のグループを選択してください。
iPhoneまたはiPodを接続して いないのに、突然音が出た。		

対応iPod	iPod(第5世代)	) 、iPod classic、	iPod nano.	iPod touch
対応iPhone			iPhone、	iPhone 3G
実用最大出力( $6~\Omega~1~kHz$ 、	10 % THD)		15	5 W + 15 W
電源電圧/周波数			AC 100 V	50/60 Hz
消費電力				
PDX-50				10 W
PDX-50TX/PDX-50BC				4 W
iPod/iPhone未接続時の消費				
PDX-50				1 W 以下
PDX-50TX/PDX-50BC				1 W 以下
通信可能距離				
最長再生時間		約10時間(iP	odがフル充電	の状態から)
同時接続スピーカー数				
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ				
質量(本体のみ)				1.7 kg

本機は、第4世代以前のiPod、DockコネクターのないiPod、iPod photo、iPod miniには対 応していません。

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

#### お手入れのしかた

キャビネットを美しく保つため、柔らかい布で乾拭きするようにしてください。汚れがひどいときは、水を布に含ませ、よくしぼって拭き取ってください。

#### 本機の無線方式について



[2.4] [XX] Γ4 I

2.4 GHz 帯を使用する無線設備 変調方式はその他の方式 想定干渉距離が40 m 以内

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能

## ヤマハホットラインサービスネットワーク

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

#### ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。 http://www.yamaha.co.jp/audio/

■ AVお客様ご相談センター

ナビダイヤル 20570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 TEL (053)460-3409

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

受 付 日:月~土曜日(日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く) 受付時間:月~金曜日 10:00~18:00 土曜日 10:00~17:00

#### ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

## ■ ヤマハ電気音響製品修理受付センター

ナビダイヤル (全国共通) **2** 0570-01-2808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 TEL (053)460-4830 FAX (053) 463-1127

受 付 日:月〜土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く) 受付時間:月〜金曜日 9:00〜19:00 土曜日 9:00〜17:30

#### 修理お持ち込み窓口

受付日:月~金曜日(祝日および弊社の休業日を除く) 受付時間:9:00~17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内 FAX (011)512-6109

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F FAX (03)5762-2125

〒435-0016 浜松市東区和田町200 ヤマハ(株)和田工場内 FAX (053)462-9244 浜松

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043 〒564-0052 吹田市広芝町10-28

オーク江坂ビルディング2 FAX (06)6330-5535 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4 FAX (092)472-2137

\*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

#### ● 保証期間

S買い FIが日から1年間です。

## ● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。 ● 保証期間が過ぎているとき

#持できる場合にはご要望により有料にて 修理によって製品 修理いたします。

## ● 修理料金の仕組み

が降した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費等が含まれています。 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 報料業を今時に含まれています。

部材等を含む場合もあります。 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

補修用性能部品の最低保有期間 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

製品の状態は詳しく サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。
 ※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニット 品です。尚、修理はスピーカーユニット交換とな グの差による音色の違いが出る場合があります。

#### ● 摩耗部品の交換について

摩耗部品の交換について
本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。
本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。
摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品修理受付センターへご相談ください。

## 摩耗部品の一例

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載して おります。

#### 永年ご使用の製品の点検を!



こんな症状はありませんか?

●電源コード・ブラグが異常に熱い。
 ● コゲくさい臭いがする。
 ●電源コードに深いキズか変形がある。
 ●製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
 ●電源を入れても正常に作動しない。
 ● その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください





